

## PELĖSIO NAIKINIMO SISTEMA

**1 etapas** - pelėsio naikinimas: tam tikslui naudojamas "Asanex" tirpalas.

Paruošti patalpas darbui. Atlaisvinti sienos plotą. Uždengti kambaryje esančius baldus. Išnešti gėles. Naminius gyvūnus iškelti į kitas patalpas.

Prieš darbą užsidėti respiratorių arba medicininę kaukę.

Pelėsio pažeistas vietas ( jei tapetai - reikia juos nuimti ) apdoroti preparatu. Prieš naudojant, preparatą gerai suplakti. Purkšti 50 cm atstumu.

1 buteliuko (0,5 ltr.) pakanka apdoroti 7 kv.m. stipriai pelėsio pažeisto ploto.

Apdorojus pelėsio pažeistus plotus išeiti iš patalpos. Po 1 valandos patalpą išvėdinti.

**2 etapas**- po 8 valandų nuskusti visą plotą, iki pagrindinės medžiagos ( t.y. nuimti glaistus ir tinką )

**3 etapas** - tuo atveju, kai sienos plytų, ar labai stipriai pažeistas monolitinis blokas, reikia tinkuoti sienas.

Tinkavimo metu siūlome į tinką įberti 0,25 g "AnsilverProfi" miltelių

( 0,25 g - visam tinko kiekiui kurio reikės 15 kv.m. plotui ). Leisti sienoms pilnai išdžiūti.

**4 etapas** - sienų glaistymas termo aktyvia medžiaga "Aero-Therm" ( instrukcija priede ).Prieš glaistymą būtina plotą nugruntuoti. Galima naudoti paprastą gruntą vandens pagrindu.

[https://www.youtube.com/watch?v=BVJY14o\\_BCE](https://www.youtube.com/watch?v=BVJY14o_BCE)

**5 etapas** - sienos dažomos arba tapetuojamos.

P.S.

Šiame puslapyje yra pagrindinių produktų aprašymai ir savybės anglų kalba:

<http://en.thermoindustry.com/mould-elimination-system>